


Brandskydd fritidsbåtar

En skadad eller förstörd båt kan du få ersättning för om du har en båtförsäkring, men människoliv är oersättliga. Vanligaste orsaken till båtbränder är att bränsle har förångats och antänts av en låga eller gnista. Här följer ett antal generella grundregler för brand-säkerhet ombord.



OM BÅTEN BÖRJAR BRINNA

- Stanna motorn.
- Styr fören mot vinden.
- Använd handbrandsläckaren.
- Stäng av bränsle- och gasolsystem.
- Stäng av huvudströmmen.
- Släck pyrande brandhärddar med vatten.

Allt detta kan du inte göra samtidigt. Det är situationen som bestämmer ordningsföljden.

TÄNK PÅ ATT

- Kontrollera slangar, rörledningar och kopplingar till bränsle och gasolutrustning regelbundet. Byt ut svaga delar.
- Stäng av motorn vid tankning.
- Alla lösa tankar ska fyllas på utanför båten.
- Placera gasolflaskor utanför ruffen i ett avskilt och ventilerat utrymme.
- Köp endast värmare som är gjorda för båtar. Undvik lösa värmeaggregat.
- Vädra utrymmet där motorn finns innan motorn startas.
- Rök inte vid hantering av bränsle.
- Stäng huvudströmbrytaren när båten inte används.

BRÄNSLESYSTEM OCH AVGASRÖR

- Bränsletanken ska tåla skakningar, oxidering och stötar utan risk för läckage. Använd metallrör och specialgjorda bränsleslangar. Se till att bränsleslangar och rör har en viss rörelsemån eftersom båten "lever" i sjögång.

- Påfyllnings- och avluftningsrör ska vara placerade utanför båten, så att rinnande bränsle eller gas inte kommer in i båten.
- Tänk på att ett varmt avgasrör kan antända intilliggande brännbara material.
- Förebygg risk för gnistor från elektriska komponenter.
- Underhåll elapparater regelbundet och se till att de är rena och torra.
- Utrusta startkablar med gummi- eller plastisolering där de har kontakt med metallyta.
- Skruva åt anslutningar.
- Stäng alltid av huvudströmmen innan du börjar med motorunderhåll.

HANDBRANDSLÄCKARE

Fritidsbåt ska vara utrustad med handbrandsläckare. Att installera gas- och brandvarnare är också en god investering.

- Båt under 10 meter ska ha minst en handbrandsläckare. Vi rekommenderar en pulversläckare på minst 2 kg, det vill säga klass 13A70BC, men det är alltid bättre med en släckare i högre effektivitetsklass. Släckaren ska vara certifierad av DNV, SBSC eller SWEDAC-ackrediterat certifieringsorgan.
- Båt över 10 meter ska ha minst två handbrandsläckare av samma typ som ovan. Den ena släckaren bör placeras så att den är lättåtkomlig utifrån.

Ditt försäkringsbolag har mer information om hur du bäst skyddar dig och din båt.

OM DET BRINNER – RING ALLTID 112

Svenska Brandskyddsföreningen är en medlemsorganisation som arbetar för ett brandsäkert Sverige. Genom information och utbildning hjälper vi människor, företag och organisationer att ta eget ansvar för sitt brandskydd. Telefon 08-588 474 00. www.svbf.se